

ایزی کلین واش EASYCLEAN WASH

شوینده اسیدی اختصاصی برای
دستگاه شیردوشی و خطوط تولید
کارخانجات لبنی



شستشوی صحیح، دقیق و مستمر دستگاه شیردوشی و خطوط تولید مواد لبنی با استفاده از انواع شوینده قلیایی، اسیدی و مواد ضدعفونی کننده جز اساسی ترین اصول در حفظ و ارتقای بهداشت، سلامت و کیفیت شیر و مواد لبنی محسوب میشود. شوینده **ایزی کلین واش** با قدرت اسیدی بسیار بالا لکه ها، آلودگی ها و بقایای معدنی و آلی باقیمانده در دستگاه شیردوشی و خطوط تولید مواد لبنی را از بین برده و تمیزشدن کامل آنها را به ارمغان می آورد و از تشکیل بیوفیلم در آنها جلوگیری می کند. در مناطقی که کیفیت آب مصرفی برای شستشو مناسب نبوده و به دلیل داشتن املاح کلسیم و آهن و ... سختی آب بالاست، شستن مرتب دستگاه شیردوشی با شوینده **ایزی کلین واش** موجب افزایش کیفیت و بهداشت شیر می گردد.



- ✓ برای شستشوی دستگاه شیردوشی به ازای هر واحد دوشنده (واحد خرچنگی) در هر مرحله از شستشو باید حداقل ۸ تا ۱۰ لیتر آب استفاده شود.
- ✓ بعد از اتمام شیردوشی، دستگاه شیردوشی را به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه با آب ولرم (۳۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد) شستشو نمایید. استفاده از آب سرد در این مرحله موجب ماسیدن چربی شیر در سطوح داخلی دستگاه شیردوشی شده و کار شستشوی بعدی را مشکل تر می سازد.
- ✓ بعد از تخلیه آب و آبکشی اولیه، دستگاه شیردوشی را با شوینده قلیایی (با نام تجاری آلکاکلین ساخته شده در شرکت سالم خوراک افق) شستشو نمایید (به این منظور به دستور العمل شوینده آلکاکلین مراجعه فرمایید).
- ✓ بسته به کیفیت آب مصرفی و توصیه شرکت سازنده دستگاه شیردوشی و نیز کارشناسان مزرعه، به میزان ۰/۵ تا ۱ لیتر به ازای هر ۱۰۰ لیتر آب سرد یا ولرم در گردش از محلول **ایزی کلین واش** به عنوان شوینده اسیدی استفاده نمایید اجازه دهید بسته به شدت آلودگی و ... به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه محلول شست و شوی **ایزی کلین واش** در سیستم شستشو گردش نماید و سپس در پایان محلول استفاده شده را خارج و دستگاه را با آب تمیز به خوبی آبکشی نمایید.
- ✓ برای شستشوی تانک شیر و خطوط تولید کارخانجات لبنی نیز از همین دستورالعمل استفاده نمایید.

شرایط نگهداری

در انبار با تهویه مناسب و به دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.
درب ظروف بسته بندی کاملاً محکم بسته شود.

موارد احتیاط:

از دسترس کودکان دور نگه داشته شود. این محصول به شدت به پوست، چشم و ریه صدمه می زند ، بنابراین در هنگام کار با آن تمام شرایط ایمنی رعایت شود. هیچگاه در ظروف بسته بندی اصلی چیزی ریخته نشود در صورت تماس با بدن، موضع فوراً به مدت چند دقیقه با آب فراوان شسته شده و بلافاصله به درمانگاه مراجعه شود . در صورت خوردن محلول، به هیچ وجه شخص را مجبور به استفراغ نکنید و بلافاصله به درمانگاه مراجعه نمایید این محصول روی فلزات معمولی اثر خوردگی دارد .



دفتر مرکزی: تهران- کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، خیابان شهید محمودی پوری، پلاک ۵، طبقه دوم

www.salemkhorak.com

شماره تماس: ۰۹۳۶۶۸۶۸۹۲۳
۰۹۳۶۶۸۶۸۹۲۵
۰۲۱_۹۱۰۹۲۳۳۰

