

مستی کلین واش MR.CLEANWASH

آلکا کلین
شوینده قلیایی دستگاه شیردوشی

حذف چربی و پروتئین از بخش های مختلف سالن شیردوشی جهت جلوگیری از شیوع آلودگی های میکروبی ضروری است. شوینده های قلیایی بهترین گزینه برای حذف آلودگی های حاصل از بقایای شیر و به طور کلی آلودگی های ارگانیک هستند. عامل بازی موجود در این نوع شوینده ها از طریق فرایند صابون سازی، باعث هیدرولیز چربی ها و تبدیل روغن های نامحلول به ترکیبات صابونی محلول در آب می شود. شوینده های قلیایی همچنین باعث دنا توره شدن و تغییر ساختار بقایای پروتئینی شیر می گردند. خاصیت امولسیون کنندگی یکی دیگر از قابلیت های شوینده های قلیایی است که باعث تسهیل در جدا شدن آلودگی ها از روی سطوح و در نهایت تسریع در زمان شست و شوی سالن شیردوشی می شود

ویژگی های شوینده قلیایی آلکا کلین (Alkaclean)

- حاوی هیدروکسید سدیم و هیپوکلریت سدیم و مناسب برای شست و شوی تجهیزات شیردوشی
- عملکرد بالا در شرایط غیر بهینه از قبیل درجه حرارت پایین، حجم پایین آب و سختی بالای آب
- تمیز کردن سطح گسترده ای از آلودگی در کمترین زمان
- پاک کنندگی قوی بدون ایجاد خراش مکانیکی روی سطوح
- قابلیت بالای انتقال حرارت و عملکرد بهینه فرایند شست و شو
- سازگاری با محیط زیست و توزیع گسترده در بازار

دفتر مرکزی: تهران- کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، خیابان شهید محمودی پوری، پلاک ۵، طبقه دوم

www.salemkhorak.com

شماره تماس: ۰۹۳۶۶۸۶۸۹۲۳

۰۹۳۶۶۸۶۸۹۲۵

۰۲۱-۹۱۰۹۲۳۳۰

- برای شست و شوی دستگاه شیردوشی به ازای هر واحد دوشنده (واحد خرچنگی) در هر مرحله از شست شو باید حداقل ۱۰ تا ۱۵ لیتر آب استفاده شود.
- بعد از اتمام شیردوشی، دستگاه را به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه با آب ولرم (۳۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد) شست و شو نمایید. استفاده از آب سرد در این مرحله موجب رسوب چربی شیر در سطوح داخلی دستگاه شیردوشی شده و شست و شوی بعدی را با مشکل مواجه می سازد. استفاده از آب داغ نیز موجب لخته شدن بقایای شیر در لوله ها و مسیرهای عبور شیر می گردد.
- بعد از تخلیه آب و آبکشی اولیه، میزان ۵/۰ تا ۲ لیتر آلکالین را به ازای هر ۱۰۰ لیتر آب داغ با دمای ۷۵ تا ۸۵ درجه سانتی گراد استفاده نمایید. هر چه کیفیت آب، دمای آب، حجم آب در گردش و دفعات شست و شوی دستگاه شیردوشی کمتر باشد میزان آلکالین مصرفی افزایش می یابد. اجازه دهید دستگاه شیردوشی به مدت حداقل ۱۰ تا ۱۵ دقیقه با محلول قلیایی شست و شو شده و پس از تخلیه، با آب ولرم آبکشی گردد.
- در مراحل بعد برای تکمیل فرآیند شست و شو، از شوینده اسیدی شرکت سالم خوراک افق و سپس از مواد ضدعفونی کننده مناسب مطابق با توصیه شرکت سازنده استفاده نمایید
- در پایان عملیات شست و شو، دستگاه را به خوبی آبکشی نمایید .

برای شست شوی تانک شیر و خطوط تولید صنایع لبنی نیز از همین دستورالعمل استفاده نمایید.



مستحلیق و شست
MP.CLEANWASH

آلکالین
(Alkaline Detergent)

شوینده و ضدعفونی کننده قلیایی دستگاههای شیردوشی

- محلول قلیایی پاک کننده دستگاه های شیردوشی می باشد که چربی و پروتئین را به طور کامل پاک می نماید. قبل از استفاده از پامپ بودن درب گالن مطمئن شوید.

An Alkaline solution for cleaning milking machines

- that completely removes fat and protein
- Make sure the gallon lid is sealed before use.